



Di cosa sono fatte le mensole?

Le mensole sono realizzate in vetro Float temperato spesso 6 mm, resistente all'umidità, ai graffi e ai danni. Sono perfette per qualsiasi ambiente. Il carico massimo della mensola è di 12 kg, con il peso distribuito uniformemente su due supporti (6 kg per supporto).

Prima di iniziare il montaggio

Assicurati che la parete su cui verrà montata la mensola sia uniforme e stabile, consentendo il corretto fissaggio dei supporti. Deve essere adatta al peso della mensola e al suo carico massimo consentito di 12 kg. – In caso di dubbi, scegli i tasselli appropriati o consulta un professionista. La parete deve essere priva di danni importanti, come crepe o buchi, che potrebbero compromettere la solidità del montaggio.

Istruzioni passo-passo

1. Misurate e segnate sulla parete i punti per i supporti, mantenendo simmetria e livello.
2. Utilizzate una punta da trapano della dimensione adatta ai tasselli (es. 6 mm) e praticate fori di circa 35–40 mm di profondità.
3. Inserite i tasselli nei fori e fissate i supporti avvitando le viti in modo uniforme.
4. Posizionate la mensola tra strati di gomma bianca e morbida, sia nella parte superiore che inferiore del supporto, verificando il livello.
5. Stringete delicatamente i supporti affinché la mensola sia stabile, evitando eccessiva pressione che potrebbe danneggiare il vetro.

Pulizia e manutenzione

Pulisci la mensola con un panno morbido e un detergente delicato, ad esempio per vetri. Evita prodotti chimici aggressivi e strumenti affilati per non danneggiare la superficie.

Importante! Osservare le precauzioni durante l'uso del prodotto.

Il prodotto è in vetro, quindi maneggiarlo con cura per evitare rotture o danni. Non posizionarlo in aree soggette a forti vibrazioni o urti – potrebbe cadere e rompersi. Montarlo su una superficie stabile e adeguatamente preparata, utilizzando i componenti forniti. Proteggere il prodotto dai bambini – il vetro rotto può provocare ferite. Il set contiene piccole parti (ad es. viti, tasselli) che possono essere pericolose se ingerite. Non smontare né modificare la mensola. In caso di crepe o scheggiature, interrompere immediatamente l'uso. Durante il trasporto, afferrare la mensola solo dai bordi – non sollevarla dai componenti di montaggio o accessori. La mancata osservanza può causare danni al prodotto o lesioni.

