



IT Istruzioni

Informazioni sul prodotto

Le carte da parati sono realizzate con un materiale autoadesivo di alta qualità che non richiede l'uso di colla, consentendo un'installazione facile e pulita. Grazie alla tecnologia di stampa moderna, offrono colori intensi, dettagli precisi e un'elevata resistenza allo sbiadimento. Il prodotto è progettato per diversi tipi di interni, sia residenziali che commerciali.

Preparazione prima dell'installazione

Prima di iniziare l'installazione, assicurarsi che la carta da parati non presenti danni visibili. La superficie della parete deve essere asciutta, pulita e liscia – priva di polvere, grasso e altre impurità. Se il muro è stato recentemente dipinto, attendere almeno 2 settimane affinché la vernice si asciughi completamente. Utilizzare una livella e una matita per tracciare linee guida verticali, garantendo un posizionamento preciso della carta da parati.

Istruzioni passo dopo passo

1. Rimuovere alcuni centimetri di carta protettiva e applicare la carta da parati alla parete, allineandola con le linee guida. Rimuovere gradualmente la carta protettiva, lasciando la superficie con una spatola o un panno asciutto per eliminare eventuali bolle d'aria. **2.** Applicare le strisce senza sovrapposizioni, abbinando accuratamente il motivo. **3.** Dopo l'applicazione, lisciare la carta da parati con un rullo di gomma o un panno morbido per garantire una perfetta adesione. **4.** Dopo l'installazione, tagliare l'eccesso di carta da parati con un coltello affilato lungo il bordo del muro o del battiscopa.

Pulizia e manutenzione della carta da parati

Pulire la carta da parati con un panno morbido e umido. Evitare l'uso di detergenti aggressivi e materiali abrasivi che potrebbero danneggiare la superficie. La polvere può essere rimossa al meglio con un panno asciutto o un aspirapolvere dotato di un accessorio morbido.

IMPORTANTE! Rispettare le precauzioni di sicurezza durante l'uso del prodotto.

Questo prodotto può rappresentare un pericolo per i bambini. Tenere la carta da parati fuori dalla portata di bambini e animali domestici. La carta da parati è infiammabile – tenerla lontana da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere e altre fonti di accensione. I pezzi di carta da parati staccati possono rappresentare un rischio di soffocamento o ingestione – fissarli e rimuoverli immediatamente. Dopo l'uso, smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sul riciclo di tessuti e materiali plastici. Il mancato rispetto di queste raccomandazioni potrebbe causare danni al prodotto o mettere a rischio la salute e la sicurezza dell'utente.