



IT

Realizzazione

Il pannello da cucina è realizzato in vetro temperato Float da 4 mm di spessore, resistente agli urti e all'umidità. La stampa ecologica, protetta da una pellicola, garantisce colori vivaci e resistenza ai raggi UV. I bordi levigati aumentano la sicurezza e la superficie liscia facilita la pulizia. Il set include nastri adesivi e colla per un'installazione semplice.

Istruzioni per il montaggio

1. Pulire e sgrassare la superficie dove verrà installato il pannello.
2. Applicare la colla di montaggio a piccoli punti al centro di ogni nastro adesivo. I nastri biadesivi sul retro del pannello hanno una funzione protettiva – non rimuovere la pellicola protettiva.
3. Posizionare il pannello contro la parete e premere uniformemente.
4. Lasciare asciugare secondo le istruzioni del produttore della colla.

Manutenzione e pulizia

Pulire il pannello con un panno morbido e umido o una spugna con un detergente delicato. Evitare prodotti abrasivi, strumenti affilati e sostanze chimiche aggressive che potrebbero danneggiare la superficie del vetro o la stampa. La pulizia regolare aiuta a mantenere l'aspetto estetico e la durata del pannello. Se installato vicino a un fornello a gas, mantenere una distanza minima di 20 cm dalla fiamma per evitare danni allo strato stampato.

IMPORTANTE! Seguire le precauzioni di sicurezza durante l'uso del prodotto.

Il prodotto è realizzato in vetro temperato – maneggiarlo con cura per evitare rotture o danni. Non esporre il pannello a urti forti o vibrazioni intense che potrebbero indebolire la sua struttura. In caso di crepe o schegge, interrompere immediatamente l'uso e smaltire il prodotto in modo sicuro. Tenere fuori dalla portata dei bambini – esiste il rischio di tagli in caso di caduta o danneggiamento del pannello. Il mancato rispetto di queste istruzioni può causare danni al prodotto o lesioni personali.

